


Pflanzenschutz-Zelt



www.tchibo.de/anleitungen

Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Pflanzenschutz-Zelt mit transparenter Plane schützt Ihre Pflanzen im Winter und ist auch nützlich als Gewächshaus in Frühjahr und Sommer.

Werfen Sie das Pflanzenschutz-Zelt einfach vor sich in die Luft – und es entfaltet sich von alleine. Mit nur wenigen Handgriffen haben Sie es vollständig aufgebaut.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

GEFAHR durch Feuer / Blitz / Hitze

- Bedenken Sie, dass die Plane aus brennbarem Material besteht:
 - Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte in der Nähe des Artikels auf.
 - Verwenden Sie kein offenes Feuer, z.B. Propankocher, Kerzen oder Petroleumlampen, in der Nähe des Artikels.
 - Rauchen Sie nicht im Zelt.
- Entzünden Sie niemals ein Feuer im Zelt und grillen Sie auch nicht darin! Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung!
- Bauen Sie das Zelt nicht während eines Gewitters auf oder ab; halten Sie sich auch nicht darin auf.
- Achtung! Bei Sonnenschein können im Inneren des Zeltes schnell Temperaturen über 60 °C erreicht werden.
 - Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere unbeaufsichtigt im Zelt zurück.
 - Öffnen Sie rechtzeitig den Eingang, damit Luft hereinkommen kann.

VORSICHT – Verletzungsgefahr

- Durch die Erdnägel besteht Stolpergefahr. Weisen Sie auch Kinder darauf hin.
- Das zusammengelegte Zelt steht unter Spannung und kann ruckartig aufspringen. Sichern Sie es immer mit dem zugehörigen Gummiband.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine anderen Personen, Tiere oder zerbrechliche Gegenstände in der Nähe befinden, bevor Sie das Zelt aufspringen lassen.

HINWEIS – Sachschäden

- Hängen Sie sich nicht innen an den Artikel. Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- **Beachten Sie die Hinweise zur Standsicherheit!**

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch als Pflanzenschutz im Freien vorgesehen. Er ist nicht für den dauerhaften Aufenthalt von Personen oder als Spielzelt für Kinder geeignet.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Das Zelt darf nicht unter extremen Wetterbedingungen, wie z.B. bei starkem Sturm oder extremen Schneelasten, aufgebaut bzw. benutzt werden.

Zelt und Zubehör sind nicht für den Aufbau im Sand ausgelegt.

Reinigen und Aufbewahren

- Wischen Sie die Plane mit einem Microfasertuch feucht ab. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Die Plane ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet; sie darf auch nicht chemisch gereinigt, getrocknet oder gebügelt werden.
- Kontrollieren Sie die Plane regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Risse und Löcher flicken Sie am besten mit entsprechendem Material aus dem Fachhandel. Zu Beginn jeder neuen Saison sollten Sie alle Teile des Zeltes – insbesondere die Nähte und Reißverschlüsse etc. – gründlich prüfen.
- Wenn Sie das Zelt abbauen und verwahren wollen: Reinigen Sie alle Teile gründlich und lassen Sie sie vor dem Verstauen vollständig trocknen, damit sich keine Stockflecken oder Schimmel bilden, bevor Sie das Zelt zusammenlegen und verstauen.
- Verwahren Sie die Erdnägel immer in dem dafür vorgesehenen kleinen Beutel. Die scharfen Spitzen der Erdnägel und eventuelle Korrosionsflecken können sonst die Plane beschädigen.
- Witterung und Sonnenstrahlung lässt das Material des Zeltes im Laufe der Zeit altern. Dies kann zu Farbveränderungen und mit der Zeit auch zu Materialermüdungen führen. Bewahren Sie deshalb das Zelt geschützt an einem trockenen, kühlen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen. Meiden Sie direkte Sonnenstrahlung oder Heizungswärme.


Hinweise zur Standsicherheit

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Untergrund.
- Bauen Sie das Zelt nicht direkt unter Bäumen auf. Blitzschlaggefahr!
- Bauen Sie das Zelt so auf, dass die Öffnung nicht im Wind steht. Wählen Sie möglichst einen Ort, der im Windschatten liegt. Fixieren Sie das Zelt immer mit den beiliegenden Erdnägeln.
- Windfestigkeit des Zeltes ...
(Voraussetzung: Das Zelt ist wie beschrieben mit Erdnägeln gesichert) ... bis Windstärke 5 (Beaufortskala = ca. 40 km/h). Bei höheren Windgeschwindigkeiten ab Windstärke 6 (Beaufortskala, Sturm-/Orkanwarnung) bauen Sie das Zelt ab. Bei mäßigem Wind empfehlen wir, die Öffnungen zu schließen, damit der Winddruck im Inneren nicht zu hoch wird.
- Die transparente Plane ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien bestimmt. Sie hält Temperaturen zwischen -15 °C und + 60 °C und einer Sonneneinstrahlung bis Stufe 5 des UV-Indexes stand. An sonnigen Frühlings-/Sommertagen mit Außentemperaturen über +10 °C kann im Inneren des Zeltes schnell eine Hitze von +60 °C und mehr entstehen. Dies schadet dem Zelt selbst sowie darin befindlichen Pflanzen und gefährdet Personen und Tiere, die sich darin aufhalten. Deshalb empfehlen wir, ab +10 °C Außentemperatur die Tür offen zu lassen, sodass Wind hineinströmen kann, und die Innentemperatur zu überwachen. **Ab +40 °C Innentemperatur sollten Sie das Pflanzenschutz-Zelt nicht weiter verwenden.** So schützen Sie die Plane vor starker UV-Strahlung und erhöhen gleichzeitig die Lebensdauer des Zeltes.
- Das Zelt kann eine Schneelast von max. 5 kg tragen. Entfernen Sie Schnee vom Dach z.B. mit einem Besen, bevor er sich zu hoch anhäuft, um eine Beschädigung des Zeltes zu vermeiden.

Teileliste


1 x

1




1 x

2




8 x

3




Für den Zusammenbau benötigen Sie




Aufbau

1




- ▷ Nehmen Sie das Zelt **1** aus dem Aufbewahrungsbeutel.
- ▷ Halten Sie mit einer Hand das Zelt gut fest - es steht unter Spannung! - und lösen Sie mit der anderen Hand das Gummiband.


2



- ▷ Werfen Sie das Zelt 1 bis 2 Meter vor sich in die Luft. Das Zelt entfaltet sich und liegt wie abgebildet flach auf dem Boden.



▷ Falten Sie das Zelt auseinander und richten Sie es auf, indem Sie es an den Seitenkanten auseinander ziehen.




▷ Stecken Sie den Firststab **2** zusammen und fädeln Sie ihn in den Tunnel außen am Zeltdach ein.

▷ Schließen Sie den Klettverschluss.

▷ Sichern Sie das Zelt mit den beiliegenden Erdnägeln **3**. Stecken Sie die Erdnägeln etwas schräg in den Boden, um einen höheren Widerstand zu erzielen.


Abbau

1




- ▷ Schließen Sie die Tür.
- ▷ Entfernen Sie die Erdnägeln.
- ▷ Öffnen Sie den Klettverschluss am Tunnel des Zeltdaches. Entnehmen Sie den Firststab und falten Sie ihn zusammen.
- ▷ Schließen Sie den Klettverschluss.


2



- ▷ Falten Sie das Zelt zusammen, indem Sie es an den Seitenkanten zusammendrücken, und legen Sie es auf den Boden.
- ▷ Falten Sie das liegende Zelt noch einmal zusammen.


3






Das Zelt liegt jetzt flach auf dem Boden.
Um es nun auf Taschengröße einzudrehen,
gehen Sie wie folgt vor:


- ▷ Knien Sie sich auf die Bodenkante **D** und ziehen Sie die Zeltspitze **A** wie abgebildet zu sich hin.



- ▷ Rollen Sie die Zeltspitze **A** so weit ein, dass sie wieder von Ihnen weg zeigt.




6




- ▷ Die Seiten **B** und **C** formen sich automatisch zu Kreisen. Wenn sich die Kreise bilden, lässt auch die Spannung fühlbar nach - Sie sind auf dem richtigen Weg!
- ▷ Drücken Sie die Kreise **B** und **C** übereinander und nach unten.
- ▷ Schieben Sie die Kreise **B** und **C** dann so weit wie möglich ineinander.

7



8



- ▷ Halten Sie alle Kreise fest und fixieren Sie das Zelt mit dem Gummiband. Das Gummiband muss dabei über der längeren Seite verlaufen.
- ▷ Verstauen Sie das Zelt und den zusammengefalteten Firststab in der Aufbewahrungstasche.
- ▷ Verwahren Sie die Erdnägel in dem kleinen beiliegenden Beutel.



Lesen Sie den QR-Code ein und sehen Sie sich ein Video
zum Zusammenfallen des Pflanzenschutz-Zeltes an.



<http://q-r.to/badp1P>

Artikelnummer: 681 574
